



FAQ's

Wie groß ist die Fass-Sauna?

- Die Fass-Sauna ist 3 m lang und ist jeweils an der breitesten Stelle 2,30 m breit und 2,28 m hoch.

Auf die Länge von 3,00 m erstrecken sich die Terrasse mit ca. 0,50 m und der Saunaraum mit 2,30 m.

Liegefläche 0,60 m x 2,30 m

Wie viele Personen können die Sauna zeitgleich nutzen?

- Bis zu 6 Personen

Wie groß ist der Anhänger?

- Der Anhänger hat eine Länge von 4,65 m und eine Breite von 1,86 m.
- Abmaße beladen mit Saunafass inkl. Schornstein:
Breite: 2,45 m, Länge: 4,65 m, Höhe: 3,40 m

Gewicht Anhänger mit Saunafass?

- Zulässige Gesamtmasse 1.500 kg

Welchen Führerschein benötige ich, um eine mobile Fasssauna zu transportieren?

- Der Anhänger mit Saunafass wiegt 1.500 kg und ist gebremst. Sie können mit einem Führerschein der Klasse B gefahren werden, wenn das Zugfahrzeug nicht mehr als 2.200 kg (zulässiges Gesamtgewicht zGG) wiegt. Das Fahrzeuggewicht finden Sie auf Ihrem Fahrzeugschein unter Punkt F.1.

Was muss bei Benutzung des Anhängers bei Eigentransfer beachtet werden?

- Mit der Anmietung des Anhängers verpflichtet sich der Mieter dazu, sicherzustellen, dass jeder Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den betreffenden Anhänger ist. Der Mieter übernimmt alleinige und uneingeschränkte Verantwortung für den Transport und die sichere Beförderung des Anhängers, auch wenn er diesen einem anderen Fahrer überlässt. Vor Beginn jeder Fahrt ist der Mieter dazu angehalten, die Verkehrstauglichkeit des Anhängers zu überprüfen und sicherzustellen. Es ist untersagt, den Anhänger zu überladen. Die zulässige Anhängerlast des Zugfahrzeugs muss jederzeit eingehalten werden. Jegliche Ladung im Anhänger muss ordnungsgemäß gesichert sein und es ist ausdrücklich untersagt, Personen im Anhänger zu befördern.



Der Mieter hat nicht das Recht, Veränderungen an der Mietgegenstand vorzunehmen. Sollte eine Maßnahme zur Wiederherstellung der Verkehrstauglichkeit des Anhängers erforderlich sein, muss dies im Voraus mit dem Vermieter abgestimmt werden. Eine Nutzung des Anhängers für rechtswidrige Zwecke oder die Untervermietung desselben sind strengstens untersagt. Fahrten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bedürfen der schriftlichen Einwilligung des Vermieters.

Besteht eine Vollkaskoversicherung?

- Es besteht ein Extra Vollkaskoversicherung und eine Anhängerselbstfahrezulassung.

Wo kann die Sauna aufgestellt werden?

- Private Grundstücke, Einfahrten, Hof, Garten. Mögliche Wunschaufstellungsorte am Fluss oder See, Wiese oder Wald, für diese eventuell anfallende Standgenehmigungen notwendig sind, ist allein der Mieter verantwortlich. Aufstellungsuntergrund / Voraussetzungen eben und befestigt mit PKW befahrbar (z. B. Rasen, Schotter, Pflaster). Die Sauna darf während der Nutzung nicht unter Bäume, Dächern, Vordächern, Carports oder in waldbrandgefährdete Gebiete gestellt werden.

Wie wird die Sauna betrieben?

- Holzfeuerung! – (**keine** Holzkohle, Briketts oder behandeltes Holz)
Den Ofen zur Hälfte mit Holzscheiten füllen, einige Anzünder (kein Flüssiganzünder) unter den Holzstapel und anzünden um das Feuer zu entfachen. Nach etwa 15 Minuten, wenn das Feuer gut brennt, den Brennraum vollständig mit Holz befüllen. Überwachung des Feuers ca. alle 10 Minuten bei Bedarf weiteres Holz hinzufügen. Nach ca. 40 Minuten, wenn die Temperatur auf 80 Grad Celsius angestiegen ist, alle halbe Stunde ein bis zwei Holzscheite hinzufügen, um die Temperatur aufrechtzuerhalten. Diesen Vorgang wiederholen, um eine Temperatur zwischen 80 und 100 Grad Celsius zu halten.
Beim Anheizen des Ofens ist es ratsam, den Aschekasten zunächst leicht geöffnet zu lassen. Wenn das Feuer durchgebrannt ist, den Aschekasten schließen.
Der Saunaofen darf **nicht** mit geöffneter Feuertür betrieben werden.

Wie lange muss die Sauna vorgeheizt werden?

- Ca. 60 – 90 min. je nach gewünschter Wohlfühltemperatur und Umgebungstemperatur.
Aufheizzeit:
 - Circa 60 bis 90 Minuten, witterungsabhängig
 - Etwa drei Ofenladungen Holz mit maximal 2,5 kg erforderlich
 - Wärmehaltung bis 1 h, Nachlegen aller 30 MinutenMaximale Saunatemperatur: 100 Grad



Wieviel Holz ist für einen Saunagang nötig?

- Je nach Umgebungstemperatur:
 - 5 kg (ca. 3h Heizdauer)
 - 10 kg (ca. 6h Heizdauer)
 - 20 kg (ca. 12h Heizdauer)
 - 40 kg (ca. 24h Heizdauer)
- Wärmehaltung bis 1 h, Nachlegen aller 30 Minuten
- Maximale Saunatemperatur: 100 Grad

Welche Duftzusätze können verwendet werden?

- Die mitgelieferten oder eigenen Duftzusätze/ Aufgusskonzentrate nur mit Wasser verdünnt auf die Saunasteine gießen.
 - Mischungsverhältnis den eigenen Bedürfnissen anpassen.
 - Empfehlung ca. 5 – 30 ml auf 1 Liter Wasser
- Verwendung von Sauna-Öl oder Massage-Öl ist nicht gestattet.